

Návod k použití – Lost Vape Ursa Pocket Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Lost Vape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Lost Vape Ursa Pocket je moderně zpracovaná e-cigareta kombinující vaping a zábavu do jednoho unikátního celku. Představuje se v elegantním těle osazeném integrovanou baterií o kapacitě 1200mAh. Retro design připomínající kapesní herní konzoli doplní praktický segmentový OLED displej pro snadné nastavení všech parametrů.

Obecná bezpečnostní varování výrobce Lost Vape:


1) Varování ohledně rizikových skupin: Užívání produktu není doporučeno nezletilým, těhotným nebo kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními chorobami, depresí nebo astmatem.

2) Výstraha ohledně baterie: Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Nepokoušejte se zařízení rozebrat a opravovat svépomocí. V případě závady kontaktujte svého dodavatele pro případnou reklamaci.

3) Výstraha ohledně cartridge/žhavicí hlavy/tanku: Neužívejte cartridge/tank bez e-liquidu, aby nedošlo k připálení vaty. U nových cartridge a hlav vždy vyčkejte alespoň pět minut před prvním žhavením, aby se vata dostatečně nasákla. Náhradní cartridge a žhavicí hlavy jsou spotřební součásti, které je nutné pravidelně měnit. Dodržujte prosím tyto pokyny pro úvodní instalaci a pokyny pro správné užívání, abyste předešli jejich možnému poškození nebo připálení.

4) Tento produkt obsahuje hry, zákaz používání osobám mladším 18 let.

ZÁKAZ PRODEJE A UŽÍVÁNÍ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.



- 1) Cartridge
- 2) Plnicí otvor
- 3) Otvor pro šňůrku na krk
- 4) Spínací tlačítko
- 5) Airflow regulace
- 6) USB-C port
- 7) OLED displej
- 8) Levé regulační tlačítko + (A)
- 9) Pravé regulační tlačítko - (C)
- 10) Tlačítko Menu/OK (B)
- 11) Indikační panel


Parametry produktu

Rozměry: 95.2 x 46.2 x 19 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)
Metody spínání potahu: manuální & automatické
Výstupní výkon: 5 - 30 W
Napětí baterie: 3.0 - 4.2 V
Kapacita baterie: 1200 mAh
Odpor cartridge v balení: 0.6 Ω / 0.8 Ω
Objem cartridge v balení: 2.5 ml
Typ displeje: OLED
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)
Materiál: hliníková slitina + plast
Čipset: Lost Vape Quest
Váha: 88 g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Plnění cartridge:

- 1) Vyjměte z balení cartridge a odklopte silikonovou zásepku v její boční části. Poté ji naplňte e-liquidem.
- 2) Po úspěšném naplnění zacvakněte zásepku zpět a sloupněte z kontaktu cartridge ochranný plastový film (u některých typů cartridge), poté ji nasadte na tělo baterie.



Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení žhavicí hlavy uvnitř cartridge při prvním použití.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí/vypnutí e-cigarety.



Nastavení výkonu:

1) Krátce stiskněte jedno z regulačních tlačítek + a - pro zvýšení/snížení výstupního výkonu v rozestupu po 0.5W. Dlouhým podržením regulačního tlačítka posouváte výkon rychleji. Zařízení je opatřeno automatickou detekcí odporu a na základě odporu cartridge nastaví také povolený maximální a minimální nastavitelný výkon, aby nedošlo k poškození cartridge. Pokud bude dosaženo maximálního výkonu pro aktuálně zvolenou cartridge, na displeji se zobrazí MAX POWER. Krátkým stiskem regulačního tlačítka se navrátíte zpět z maximálního výkonu na hodnotu minimálního výkonu.

2) Stiskněte tlačítko Menu a v nabídce zvolte řádek LOCK, pomocí regulačních tlačítek zvolte LOCK pro uzamčení regulačních tlačítek nebo UNLOCK pro jejich odemčení. Výběr požadovaného řádku potvrdíte stiskem tlačítka Menu. Pokud budou regulační tlačítka uzamčena funkcí LOCK, zůstane spínací tlačítko a tlačítko Menu stále aktivní, tato tlačítka se nedají uzamknout.

Vapování:

- 1) Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.
- 2) Pro automatické spínání přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky.


Indikace stavu baterie a nabíjení:

- 1) Připojte USB-C kabel k portu na těle e-cigarety a propojte ji s adaptérem do sítě, nebo počítačem. Doporučené parametry dobíjecího adaptéru činí 5V / 1.75A, lze dobíjet adaptérem s parametry 5V / 2A.
- 2) Pro zjištění aktuálního stavu baterie můžete využít zadní indikační panel, který svítí barvou diody dle aktuální úrovně baterie:
Fialová dioda – Stav baterie 80 – 100%
Zelená dioda – Stav baterie 60 – 80%
Modrá dioda – Stav baterie 40 – 60%
Bílá dioda – Stav baterie 20 – 40%
Červená dioda – Stav baterie 0 – 20%

Doplňkové hry na zařízení:

Hra první – PET (Domácí mazlíček)

Příprava na hru a rozhraní: 4x potáhněte pro zahájení hry. Aby mazlíček přežil, kontrolujte jeho stav denně.



- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) SL (Sleep - Spánek) | 4) Informace o mazlíčkovi |
| 2) FD (Food - Jídlo) | 5) HE (Health – Zdraví) |
| 3) SP (Sport) | 6) GR (Growing – Růst) |

1) Zahájení hry

Stiskněte tlačítko Menu pro vstup do menu zařízení. Pomocí regulačních tlačítek zvolte GAME a výběr potvrďte stiskem tlačítka Menu. Následně zvolte řádek PET pro výběr této hry. Výběr opět potvrďte stiskem spínacího tlačítka. Zvolte řádek Informace o mazlíčkovi pro zobrazení aktuálních informací o stavu mazlíčka, vraťte se do hry nebo ji ukončete. Pokud chcete začít hrát, zvolte si jednu ze scén, pomocí které chcete interagovat s mazlíčkem. Každá scéna interakce má tři režimy: Food (Jídlo) – Dog Food (Pší jídlo), Water (Voda), Meat (Maso) Sleep (Spánek) – Lying (Ležení), Turning (Otáčení), Yawning (Zívání)
Sport – Ball (Míč), Bone (Kost), Hiking (Šplhání)

2) Pravidla přežití

1. Každý potah zvyšuje jídlo o jeden bod (+1FD), 10 potahů = 10 FD.
2. Skóre se mění dle chování mazlíčka:
2.1 Pokaždé, když se mazlíček nají, klesne hodnota jídla o -10FD a zvýší se hodnota spánku o +10SL a hodnota sportu o +10SP.

- 2.2 Pokaždé, když mazlíček spí, sníží se hodnota spánku o -10SL a zvýší se hodnota zdraví o +10HE a růstu o +10GR
- 2.3 Pokaždé, když si mazlíček hraje/sportuje, klesne hodnota sportu o -5SP a zvýší se hodnota růstu o +5GR.
3. Pro dosažení zdraví o +40HE bodů získáte dostatek energie konzumací bodů spánku (-40SL). Pro dosažení růstu o +200GR dosáhněte této hodnoty konzumací -150SL bodů spánku a -50SP bodů sportu) každý den.

3) Rychlé operace

Rychlá konverze hodnot jedním tlačítkem: V hlavním rozhraní si zvolte řádek SL/FD/SP a dlouze podržte tlačítko Menu (tlačítko B) pro jednorázovou konverzi hodnot mezi danými parametry:

Food (FD – Jídlo)

1. FD > 2000. Pokud je aktuální hodnota jídla vyšší než 2000, můžete toto číslo nakonvertovat ke spánku (SL) a sportu (SP).



2. FD ≤ 2000. Pokud je aktuální hodnota jídla nižší nebo rovna 2000, můžete rovněž nakonvertovat tuto hodnotu ke spánku (SL) a sportu (SP).



3. FD = 0. Pokud je aktuální hodnota jídla 0, nebude možné konverzi provést a na displeji se po podržení tlačítka B zobrazí NO FOOD.



PS: 2000FD je maximální hodnota jídla, kterou je možné využít pro jednorázovou konverzi. Pokud je vaše hodnota FD vyšší, můžete hodnotu jídla konvertovat opakovaně, vždy však maximálně pouze po 2000 bodech. Pokud máte například 4500FD bodů, stiskněte a podržte tlačítko B celkem 3x pro konverzi všech bodů.

Sleep (SL – Spánek)

1. Pokud je dosaženo bodů spánku 15, zobrazí se hláška o tom, že mazlíček není unavený a nechce spát.



2. Pokud je hodnota spánku <15, můžete konvertovat HE (zdraví) a GR (růst) podle aktuální hodnoty spánku (SL). Operaci můžete opakovat, dokud nebude konverze kompletní.



Sport (SP)

1. Pokud je dosaženo bodů sportu 10, je mazlíček již vysportovaný.



2. Pokud je hodnota sportu <10, můžete konvertovat růst (GR) podle aktuální hodnoty sportu. Operaci můžete opakovat, dokud nebude konverze kompletní.



4) Zvyšujte svůj level

Hráči by měli dosáhnout určité hodnoty růstu (GR) každý level, po dokončení tří levelů vyhrájete 1 korunu, dohromady lze získat tři koruny. Poté, co získáte korunu, se můžete podívat v Informacích o mazlíčkovi v záložce Honor, kolik vám tento postup zabral dní. V Informacích o mazlíčkovi se dozvíte také více informací o růstu mazlíčka.

LV1 (Úroveň 1): Růst (GR) / 0 - 999

LV2 (Úroveň 2): Růst (GR) / 1000 – 4999

LV3 (Úroveň 3): Růst (GR) / 5000+

5) Reset hry: V menu zařízení zvolte položku Reset. Výběr položky potvrďte stiskem tlačítka Menu. Poté zvolte řádek PET a znovu stiskněte tlačítko Menu. Pro reset skóre vyberte YES, pro zachování skóre najedte na NO, výběr opět potvrďte stiskem tlačítka Menu.

Upozornění: Mazlíček s výchozí hodnotou zdraví (HE) 999, denně zkonzumuje hodnotu zdraví mezi 10HE – 40HE, po dlouhé době, kdy hru nehrajete, přežije mazlíček dle pravidel mezi 25 – 100 dny (1 – 3 měsíce). Zvolte informace o mazlíčkovi pro více informací o hodnotě zdraví a sledujte průběžně stav zdraví.

Hra druhá – SLOT MACHINE (Automat)

1) Šťastná chvíle: Je načase ukázat vaši rychlost a štěstí! Také určitě poznáte, že se jedná o skvělou párty hru s přáteli, pojďme na to.

Vstup do hry: V menu zařízení zvolte

položku GAME () a následně zvolte tuto ikonu pro spuštění

 hry SLOT MACHINE

Hra: Během každé hry máte celkem pět tahů. Každý tah zobrazí tři symboly, které utvoří určitou kombinaci – AAA, AAB, ABC, na základě které se vypočítá celkové skóre v daném tahu.

Konec hry: Po ukončení hry stiskněte libovolné regulační tlačítko nebo tlačítko Menu pro návrat do hlavního rozhraní hry.

2) Pravidla skóre:

- Každý symbol reprezentuje jinou hodnotu.

- Vstupní skóre před spuštěním hry je 00000. Skóre se vypočítává na základě následujícího vzorce:

AAA = (A+A+A) x3

AAB = (A+A) x2 + B

ABC = A+B+C

Symboly							
Skóre	500	1000	2222	1000	500	1000	2000
Příklady	ABC    1000+500+1000=2500			AAA    (2222+2222+2222)x3=19998			
	ABB    (2222+2222)x2+2000=10888						

3) Reset skóre: V menu zařízení zvolte položku Reset. Výběr položky potvrďte stiskem tlačítka Menu. Poté zvolte řádek SLOT MACHINE a znovu stiskněte tlačítko Menu. Pro reset skóre vyberte YES, pro zachování skóre najedte na NO, výběr opět potvrďte stiskem tlačítka Menu.

Hra třetí – COMPETITION (Soutěž)

1) Začněte hrát: V menu zařízení zvolte položku COMPETITION. Spusťte hru (1. PLAY) a aktivujte ji.

2) Staňte se králem: Dokončete všech šest úrovní a získejte dohromady tři trofeje.

3) Reset potahů: Celkový počet potahů činí 999999. V menu zařízení zvolte položku Reset. Výběr položky potvrďte stiskem tlačítka Menu. Poté zvolte řádek COMPETITION a znovu stiskněte tlačítko Menu. Pro reset počítadla potahů vyberte YES, pro zachování potahů najedte na NO, výběr opět potvrďte stiskem tlačítka Menu.



Bronze/1~999puff



Silver/1000~4999puff



Gold/5000~9999puff



Platinum/10000~29999puff



Diamond/30000~49999puff



King/50000+puff

Tovární nastavení:

Pro reset zařízení do továrního nastavení zvolte v menu zařízení položku Reset. Následně zvolte řádek Factory Set a výběr potvrďte stiskem tlačítka Menu. Poté najedte na YES a opět stiskněte tlačítko Menu pro potvrzení. Po úspěšném obnovení do továrního nastavení se na displeji zobrazí "You Have Reset."

Chybové hlášky:

LOW BATTERY – Pokud klesne napětí baterie pod 3.3V před použitím nebo pod 2.85V během používání, indikační panel 5x zabliká červeně a žhavení se vypne. Dobijte baterii.

SHORT CIRCUIT – Pokud klesne odpor cartridge pod <0.3Ω, je detekován zkrat, žhavení se vypne a indikační panel 3x zabliká.

CHECK ATOMIZER – Pokud bude naměřen odpor cartridge nad >2.0Ω, je detekován zkrat, žhavení se vypne a indikační panel 3x zabliká.

OVER 10S – Pojistka proti dlouhému potahu. Pokud délka potahu přesáhne 10 vteřin, žhavení se pozastaví a indikační panel 3x zabliká.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: Lost Vape (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

